



FISCHER Parkett

MERKBLATT 4c - PFLEGEANWEISUNG FÜR GEÖLTE HOLZFUSSBÖDEN (SAICOS Ecoline)

Richtig gepflegte Parkettböden sind schöner und bleiben länger jung – daher sollten die nachstehende Pflegeanweisung unbedingt eingehalten werden. Grundsätzlich richtet sich die Reinigung und Pflege nach der jeweiligen Beanspruchung!

- Holzfußböden passen sich stets dem Umgebungsklima an. Das Holzvolumen verändert sich entsprechend. Der Holzfußboden quillt oder schwindet. Kleine Fugen können sich bilden. Holz ist somit ein Messgerät für eine richtige und für den Menschen gesunde Luftfeuchtigkeit. **Bei richtiger Luftfeuchtigkeit (etwa 45% bis 55% bei +18°C bis +22°C) liegt der Holzfußboden schön und der Mensch fühlt sich wohl.** Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 30% bis ca. 65% zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung. Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Holzfußböden zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen, kommen. Aufgrund zu hoher Luftfeuchtigkeit oder durch das Emissionsverhalten anderer Baustoffe kann es bei fehlendem Luftaustausch an den Hirnholzenden der Parkettdielenkanten, vereinzelt auch innerhalb einer Diele an Stößen der Decklagenlamellen oder an den Längsseiten zu dunklen graubraunen Verfärbungen kommen. Häufig findet sich dieses Erscheinungsbild in Neubauten, deren Räume nicht sofort genutzt oder über längere Zeiträume nicht bewohnt werden (z.B. Musterwohnungen, Leerstandswohnungen, Ferienwohnungen, Wochenendhäuser). **Nach der Verlegung ist daher für regelmäßiges Lüften und für die Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit Sorge zu tragen!**

Hinweise:

- Beachten Sie, dass Bürodrehstühle mit normgerechten Rollen ausgestattet sind und dass die Rollen einen für Holzfußböden geeigneten, weichen Belag aufweisen. Bei Stühlen, Tischen, etc. geeignete Filzgleiter verwenden - keine harten Kunststoff- oder Metallgleiter.
- Beachten Sie, dass kleine Bleistiftabsätze und metallbelegte Schuhsohlen Eindrücke in der Oberfläche bewirken können, was sich negativ auf die Lebensdauer Ihres Holzfußbodens auswirkt.
- Beachten Sie, dass Stufenkanten einem sehr hohen Verschleiß an der Kante unterliegen und deshalb intensiv gepflegt werden müssen oder besser mit einem Trittkantenschutz ausgestattet werden sollten.
- Sorgen Sie in Eingangsbereichen für Fußabstreifer bzw. für Schmutzschleusen, die gröbere Verunreinigungen vom Holzfußboden fernhalten. Schmutz, Sand und Steinchen wirken wie Schleifpapier.
- Bei Zimmerpflanzen dichte Übertöpfe oder Untersetzer verwenden, sonst wandert die Feuchtigkeit durch die Oberfläche und verfärbt den Holzfußboden dunkel!
- Bei weiß pigmentierten Holzfußböden kann es zu Verfärbungen, der sogenannten Dunkelvergilbung, kommen. Dieser Effekt kann auftreten, wenn Holzoberflächen vom Tageslicht abgeschirmt werden.

Über folgende Grundausstattung sollten Sie verfügen:

SAICOS Ecoline WISCHPFLEGE für die Feuchtreinigung, SAICOS Ecoline PFLEGEWACHS-SPRAY für die Pflege und Instandhaltung, SAICOS Ecoline MAGIC CLEANER SPRAY für hartnäckige Flecken und Intensivreinigung und Auftragstücher und Polierpads.

Die einfache Reinigung und Pflege geölter Holzfußböden:

Normale Reinigung:

Trocken: mit Staubwischer, Besen, Wischmopp, Staubtuch, Staubsauger oder Saugbohrer.

Feucht: SAICOS Ecoline WISCHPFLEGE dem Wischwasser zugeben (ca. 2 Verschlusskappen je 5 Liter Wasser), Wischmopp oder Wischtuch gut auswringen und nebelfeucht wischen, eventuell trocken nachwischen.

Auffrischende Pflege und Instandhaltung:

Besonders in Laufzonen, in Türbereichen und unter Tischen SAICOS Ecoline PFLEGEWACHS-SPRAY auf den sauberen Boden aufsprühen, mit Wischer oder Auftragstüchern dünn und gleichmäßig verteilen.

Entfernen hartnäckiger Flecken:

SAICOS Ecoline MAGIC CLEANER SPRAY auf die Flecken aufsprühen, einwirken lassen, mit Polierpad abreiben und mit Auftragstüchern nachreiben. NIE scheuernde Putzmittel verwenden!

Intensivreinigung:

SAICOS Ecoline MAGIC CLEANER aufsprühen. Ca. 15 Minuten einwirken lassen. Gelösten Schmutz mit Wischer nebelfeucht aufnehmen. 2-3 mal mit klarem Wasser nebelfeucht sauberwischen. Trocken nachwischen. Nach völliger Trocknung mit SAICOS Ecoline PFLEGEWACHS-SPRAY nachpflegen.

Stand 06/2022

PARKETTFABRIK * BODENKONSTRUKTIONEN * SPORTHALLENBODEN * BODENBELÄGE * FACHKOMPETENTE VERLEGUNG

FISCHER-PARKETT GmbH. & Co KG * www.fischerparkett.com * UID-Nr. ATU35004400 * Gerichtsstand Oberndorf/Sbg

Zentrale: A-5151 Nußdorf
Lauterbach 12
Tel. +43/(0)6274/8125-0
Fax +43/(0)6274/8125-29
office@fischerparkett.com

A-5020 Salzburg
Vogelweiderstraße 61
Tel. 0662/875001-0
Fax: 0662/875001-8
salzburg@fischerparkett.com

A-4020 Linz
Unionstrasse 3a
Tel: 0732/655024-0
Fax: 0732/655024-4
linz@fischerparkett.com

A-1060 Wien
Theobaldgasse 4
Tel.: 01/5874621-0
Fax: 01/5874621-8
wien@fischerparkett.com

A-8042 Graz
St. Peter Hauptstraße 10
Tel. 0316/461797-0
Fax: 0316/461797-8
graz@fischerparkett.com

A-9500 Villach
Karawankenweg 54
Tel.: 04242/34902-0
Fax: 04242/34902-75
villach@fischerparkett.com

A-6020 Innsbruck
Ing.-Ettel-Strasse 104
Tel: 0512/561022
Fax: 0512/561022
office@fischerparkett.com

Banken: Raiba Flachgau Nord IBAN: AT98 3503 0000 1801 1007 BIC: RVS AAT2S030 * Salzburg Sparkasse IBAN: AT82 2040 4000 0001 2161 BIC: SBGSAT2SXXX