



FISCHER
Parkett

MERKBLATT 4d - PFLEGEANWEISUNG FÜR SPORTBÖDEN MIT PARKETT

Um Ihren Holzfußboden dauerhaft schön zu erhalten, sollte die nachstehende Pflegeanweisung unbedingt eingehalten werden. Grundsätzlich richtet sich die Reinigung und Pflege nach der jeweiligen Beanspruchung!
Holzfußböden passen sich stets dem Umgebungsklima an. Das Holzvolumen verändert sich entsprechend.
Der Holzfußboden quillt oder schwindet. Kleine Fugen können sich bilden. Holz ist somit ein Messgerät für ein gutes und für den Menschen gesundes Raumklima.

Bei richtiger Luftfeuchtigkeit (etwa 45% bis 55% bei +18°C bis +22°C) liegt der Holzfußboden schön und der Mensch fühlt sich wohl.

Neuversiegelte Holzfußböden dürfen erst am nächsten Tag betreten werden, wenn die Versiegelung trocken ist. Schonen Sie den versiegelten Boden in den ersten 8 Tagen!

Hinweise:

- In der ersten Woche nur trocken reinigen und keine Matten etc. auslegen. Geräte und andere schwere Einrichtungsgegenstände erst danach vorsichtig einräumen.
- Bei Fußbodenheizung ist zu beachten, dass die Oberflächentemperatur des Parkettbodens nicht mehr als 27 °C betragen darf!
- Beachten Sie, dass Turngeräte und Mattenwagen mit normgerechten Rollen ausgestattet sind und dass die Rollen einen für Parkett geeigneten weichen Belag aufweisen. Bei Stühlen, Tischen, etc. geeignete Unterlagsfilze verwenden.
- Sorgen Sie in Eingangsbereichen für Fußabstreifer bzw. für Schmutzschleusen, die gröbere Verunreinigungen vom versiegelten Parkettboden fernhalten. Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind sofort zu entfernen.
- Sie verlängern das schöne Aussehen und die Lebensdauer um ein Vielfaches, wenn Sie die obigen Hinweise beachten.
Bei Mißachtung kann auch die beste Versiegelung rasch zerstört werden.

Reinigung und Pflege:

Zur Unterhaltsreinigung verwenden Sie Mopp, Harbesen oder Staubsauger. Bei Bedarf nebelfeucht wischen. Den Boden niemals mit Wasser überschwemmen!

Starke Verschmutzungen können mit leichter Lauge und leichtem Bürsten entfernt werden.

Reinigungsautomaten dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie das Wasser nicht direkt aufspritzen sondern über Bürsten auftragen und das gesamte Wasser wieder restlos aufgenommen bzw. getrocknet wird.

Die Versiegelung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege erforderlich.

Die Pflege richtet sich nach der Beanspruchung und darf nur auf gereinigten Boden erfolgen!

Beachten Sie, dass nur Pflegemittel verwendet werden, welche den geforderten Gleitreibungsbeiwert von 0,4..0,7 erreichen (rutschfest).

Geeignete Parkett-Pflegemittel können Sie in unseren Verkaufsbüros oder im Fachhandel beziehen!
z.B. Bona Sportiv Cleaner, Sportive Cleaner Plus, Parkett Polish etc.

Stand 06/2022

PARKETTFABRIK * BODENKONSTRUKTIONEN * SPORTHALLENBODEN * BODENBELÄGE * FACHKOMPETENTE VERLEGUNG

FISCHER-PARKETT GmbH. & Co KG * www.fischerparkett.com * UID-Nr. ATU35004400 * Gerichtsstand Oberndorf/Sbg

Zentrale: A-5151 Nußdorf
Lauterbach 12
Tel. +43/(0)6274/8125-0
Fax +43/(0)6274/8125-29
office@fischerparkett.com

A-5020 Salzburg
Vogelweiderstraße 61
Tel. 0662/875001-0
Fax: 0662/875001-8
salzburg@fischerparkett.com

A-4020 Linz
Unionstrasse 3a
Tel: 0732/655024-0
Fax: 0732/655024-4
linz@fischerparkett.com

A-1060 Wien
Theobaldgasse 4
Tel.: 01/5874621-0
Fax: 01/5874621-8
wien@fischerparkett.com

A-8042 Graz
St. Peter Hauptstraße 10
Tel. 0316/461797-0
Fax: 0316/461797-8
graz@fischerparkett.com

A-9500 Villach
Karawankenweg 54
Tel.: 04242/34902-0
Fax: 04242/34902-75
villach@fischerparkett.com

A-6020 Innsbruck
Ing.-Etzel-Straße 104
Tel: 0512/561022
Fax: 0512/561022
office@fischerparkett.com

Banken: Raiba Flachgau Nord IBAN: AT98 3503 0000 1801 1007 BIC: RVS AAT2S030 * Salzburg Sparkasse IBAN: AT82 2040 4000 0001 2161 BIC: SBGSAT2SXXX