



# FISCHER Parkett

## MERKBLATT 4e - PFLEGEANWEISUNG FÜR GEÖLTE HOLZFUSSBÖDEN (FISCHER Pflegelinie)

Richtig gepflegte Parkettböden sind schöner und bleiben länger jung – daher sollten die nachstehende Pflegeanweisung unbedingt eingehalten werden. Grundsätzlich richtet sich die Reinigung und Pflege nach der jeweiligen Beanspruchung!

- Holzfußböden passen sich stets dem Umgebungsklima an. Das Holzvolumen verändert sich entsprechend. Der Holzfußboden quillt oder schwindet. Kleine Fugen können sich bilden. Holz ist somit ein Messgerät für eine richtige und für den Menschen gesunde Luftfeuchtigkeit. **Bei richtiger Luftfeuchtigkeit (etwa 45% bis 55% bei +18°C bis +22°C) liegt der Holzfußboden schön und der Mensch fühlt sich wohl.** Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 30% bis ca. 65% zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung. Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Holzfußböden zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen, kommen. Aufgrund zu hoher Luftfeuchtigkeit oder durch das Emissionsverhalten anderer Baustoffe kann es bei fehlendem Luftaustausch an den Hirnholzenden der Parkettdielenkanten, vereinzelt auch innerhalb einer Diele an Stößen der Decklagenlamellen oder an den Längsseiten zu dunklen graubraunen Verfärbungen kommen. Häufig findet sich dieses Erscheinungsbild in Neubauten, deren Räume nicht sofort genutzt oder über längere Zeiträume nicht bewohnt werden (z.B. Musterwohnungen, Leerstandswohnungen, Ferienwohnungen, Wochenendhäuser). **Nach der Verlegung ist daher für regelmäßiges Lüften und für die Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit Sorge zu tragen!**

### Hinweise:

- Beachten Sie, dass Bürodrehstühle mit normgerechten Rollen ausgestattet sind und dass die Rollen einen für Holzfußböden geeigneten, weichen Belag aufweisen. Bei Stühlen, Tischen, etc. geeignete Filzgleiter verwenden - keine harten Kunststoff- oder Metallgleiter.
- Beachten Sie, dass kleine Bleistiftabsätze und metallbelegte Schuhsohlen Eindrücke in der Oberfläche bewirken können, was sich negativ auf die Lebensdauer Ihres Holzfußbodens auswirkt.
- Beachten Sie, dass Stufenkanten einem sehr hohen Verschleiß an der Kante unterliegen und deshalb intensiv gepflegt werden müssen oder besser mit einem Trittkantenschutz ausgestattet werden sollten.
- Sorgen Sie in Eingangsbereichen für Fußabstreifer bzw. für Schmutzschleusen, die gröbere Verunreinigungen vom Holzfußboden fernhalten. Schmutz, Sand und Steinchen wirken wie Schleifpapier.
- Bei Zimmerpflanzen dichte Übertöpfe oder Untersetzer verwenden, sonst wandert die Feuchtigkeit durch die Oberfläche und verfärbt den Holzfußboden dunkel!

Über folgende Grundausstattung sollten Sie verfügen:

FISCHER PARKETTSEIFE für die Feuchtreinigung, FISCHER PFLEGEWACHSÖL für die Pflege und Instandhaltung, FISCHER INTENSIVREINIGER für hartnäckige Flecken sowie Wischmopp (kein Microfaser) und Polierpads.

### Die einfache Reinigung und Pflege geölter Holzfußböden:

#### Normale Reinigung:

*Trocken:* Haarbesen, Wischmopp (kein Microfaser), Staubtuch, Staubsauger.

*Feucht:* FISCHER PARKETTSEIFE dem lauwarmen Wischwasser zugeben (ca. 50 ml je 5 Liter Wasser, bei starker Verschmutzung ca. 100ml), Wischmopp oder Wischtuch gut auswringen und nebelfeucht wischen. Bei größeren Flächen oder starker Verschmutzung verwenden Sie bitte einen zweiten Eimer mit klarem Wasser zum Auswaschen des Wischtuchs.

#### Entfernen hartnäckiger Flecken:

FISCHER PARKETTSEIFE oder INTENSIVREINIGER unverdünnt auf die Flecken auftragen, einwirken lassen, mit Polierpad abreiben und mit Wasser die Schmutzlaugung entfernen. NIE scheuernde Putzmittel verwenden!

#### Intensivreinigung:

FISCHER INTENSIVREINIGER dem lauwarmen Wischwasser zugeben (ca. 200 ml je 5 Liter Wasser), Wischmopp oder Wischtuch gut auswringen und nebelfeucht wischen. Bei stärkerer Verschmutzung verwenden Sie Reinigungspads von weiß bis grün oder einen Schrubber und erhöhen Sie die Seifenzugabe auf bis zu 500 ml. Das Wischtuch oder Pad in klarem, lauwarmem Wasser zwischendurch ausspülen.

Nach einer Intensivreinigung von geölten Holzfußböden ist nach ca. 4-6 Std. Trockenzeit immer eine weitere Pflege mit FISCHER PFLEGEWACHSÖL notwendig.

PARKETTFABRIK \* BODENKONSTRUKTIONEN \* SPORTHALLENBODEN \* BODENBELÄGE \* FACHKOMPETENTE VERLEGUNG

FISCHER-PARKETT GmbH. & Co KG \* [www.fischerparkett.com](http://www.fischerparkett.com) \* UID-Nr. ATU35004400 \* Gerichtsstand Oberndorf/Sbg

Zentrale: A-5151 Nußdorf  
Lauterbach 12  
Tel. +43/(0)6274/8125-0  
Fax +43/(0)6274/8125-29  
[office@fischerparkett.com](mailto:office@fischerparkett.com)

A-5020 Salzburg  
Vogelweiderstraße 61  
Tel. 0662/875001-0  
Fax: 0662/875001-8  
[salzburg@fischerparkett.com](mailto:salzburg@fischerparkett.com)

A-4020 Linz  
Unionstrasse 3a  
Tel: 0732/655024-0  
Fax: 0732/655024-4  
[linz@fischerparkett.com](mailto:linz@fischerparkett.com)

A-1060 Wien  
Theobaldgasse 4  
Tel.: 01/5874621-0  
Fax: 01/5874621-8  
[wien@fischerparkett.com](mailto:wien@fischerparkett.com)

A-8042 Graz  
St. Peter Hauptstraße 10  
Tel. 0316/461797-0  
Fax: 0316/461797-8  
[graz@fischerparkett.com](mailto:graz@fischerparkett.com)

A-9500 Villach  
Karawankenweg 54  
Tel.: 04242/34902-0  
Fax: 04242/34902-75  
[villach@fischerparkett.com](mailto:villach@fischerparkett.com)

A-6020 Innsbruck  
Ing.-Etzel-Straße 104  
Tel: 0512/561022  
Fax: 0512/561022  
[office@fischerparkett.com](mailto:office@fischerparkett.com)

Banken: Raiba Flachgau Nord IBAN: AT98 3503 0000 1801 1007 BIC: RVS AAT2S030 \* Salzburg Sparkasse IBAN: AT82 2040 4000 0001 2161 BIC: SBGSAT2SXXX



# FISCHER Parkett

## **Auffrischende Pflege und Instandhaltung:**

In stark strapazierten Bereichen empfiehlt es sich (neben der Seifenpflege) regelmäßig eine dünne Schicht FISCHER PFLEGEWACHSÖL aufzutragen. Der Untergrund muss gereinigt, trocken und staubfrei sein. Pflegeöl auf die zu pflegende Fläche auftropfen, dann mit Tuch dünn polierend verteilen und bei Bedarf mit weißem Pad schlieren frei vertreiben. Bei großen Räumen oder im Objektbereich empfiehlt sich der Einsatz einer Poliermaschine. Ca. 8 Stunden bei guter Lüftung trocknen lassen!

**Um eine Selbstentzündung zu vermeiden, müssen die ölgetränkten Lappen nach Gebrauch in Wasser getränkt und im Freien getrocknet oder verbrannt werden.**

**ACHTUNG:** Die Pflegeprodukte vor jedem Gebrauch unbedingt aufrühren oder gut schütteln, da sich ansonsten die Fettpigmente nicht mit der Seife verbinden.

Stand 06/2022

PARKETTFABRIK \* BODENKONSTRUKTIONEN \* SPORTHALLENBODEN \* BODENBELÄGE \* FACHKOMPETENTE VERLEGUNG

FISCHER-PARKETT GmbH. & Co KG \* [www.fischerparkett.com](http://www.fischerparkett.com) \* UID-Nr. ATU35004400 \* Gerichtsstand Oberndorf/Sbg

Zentrale: A-5151 Nußdorf Lauterbach 12 Tel. +43/(0)6274/8125-0 Fax +43/(0)6274/8125-29 office@fischerparkett.com	A-5020 Salzburg Vogelweiderstraße 61 Tel. 0662/875001-0 Fax: 0662/875001-8 salzburg@fischerparkett.com	A-4020 Linz Unionstrasse 3a Tel: 0732/655024-0 Fax: 0732/655024-4 linz@fischerparkett.com	A-1060 Wien Theobaldgasse 4 Tel.: 01/5874621-0 Fax: 01/5874621-8 wien@fischerparkett.com	A-8042 Graz St. Peter Hauptstraße 10 Tel. 0316/461797-0 Fax: 0316/461797-8 graz@fischerparkett.com	A-9500 Villach Karawankenweg 54 Tel.: 04242/34902-0 Fax: 04242/34902-75 villach@fischerparkett.com	A-6020 Innsbruck Ing.-Etzel-Straße 104 Tel: 0512/561022 Fax: 0512/561022 office@fischerparkett.com
--	--	---	--	--	--	--

Banken: Raiba Flachgau Nord IBAN: AT98 3503 0000 1801 1007 BIC: RVS AAT2S030 \* Salzburg Sparkasse IBAN: AT82 2040 4000 0001 2161 BIC: SBGSAT2SXXX